



# UV4AIR ACTIVE50

Légtisztító készülék

UV-C/germicid lámpával  
működő légtisztító berendezés



Gratulálunk az új UV4AIR Active50 készülékéhez!

A UV4AIR Active50 a már jól ismert UV-C/germicid levegőcsírátlanítási eljárás alapul. Ez a készülék 50 m<sup>2</sup>-nél kisebb terekben használható.

A belélegzett levegő megtisztítása már nem felesleges luxus. A levegőben egyre nagyobb számban fordulnak elő mikroorganizmusok - vírusok, baktériumok és penészgombák -, melyek kevésbé teszik egészségessé a belélegzett levegőt. Mindinkább tudatára ébredünk annak, hogy milyen veszélyesek ezek a mikroorganizmusok az emberi szervezet számára. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy ezek a mikroorganizmusok szabad szemmel nem láthatók és eloszlanak a levegőben.

A kutatások szerint a levegő minősége zárt terekben valóban nagyon rossz lehet. Hivatalok, óvodák, osztálytermek, idősotthonok, rendelők azok a helyek, ahol nagy számban fordulnak meg emberek, és ahol ennek megfelelően a levegő útján történő fertőzés veszélye is nagyobb. Házainkat is a szokásosnál sokkal jobban leszigeteljük, ezért a természetes szellőzés egyre kisebb. Emiatt otthonainkban a levegő minősége gyakran rosszabb, mint gondolnánk. A rossz levegőminőség önmagában nem felelős a betegségekért, viszont igenis okozója lehet a fejfájásnak, a légzőszervi irritációnak, az álmatlanságnak és az allergiának.

A UV4AIR Active50 készülék 50 m<sup>2</sup>-ig képes a levegőt csírátlanítani. Nagyobb helyiségekbe több készüléket lehet felszerelni. Az Ön számára ez az ideális eszköz, mellyel környezete levegőjét egészségesebbé teheti.

A levegőt a készülék aljára szerelt ventilátor szívja be, ezáltal létrejön a levegő körforgása a helyiségben. A ventilátor óránként 75m<sup>3</sup> levegőt áramoltat keresztül a készüléken. A legjobb eredmény eléréséhez egész nap, 24 órában üzemeltesse a készüléket.

A készülékben egy különleges lámpa 253,7 nanométer hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat állít elő. Az UV-C fény megöli a vírusokat, baktériumokat, penészgombákat és egyéb alacsonyrendű mikroorganizmusokat. A sugárzás roncsolja a mikroorganizmusok DNS szerkezetét és megakadályozza szaporodásukat.

### **Balesetvédelem**

A készülék veszélyes sugárzást állít elő! A közvetlen besugárzás veszélyes lehet a szemre és a bőrre. Az UV-C lámpa működése kizárólag a készülék alján vagy tetején lévő nyílásokon szabad ellenőrizni. A nyílások kék fénnel világítanak, ha a lámpa működik.

- Amikor először kapcsolja be a készüléket, az UV lámpa rövid ideig égett szagot bocsát ki. Ilyen észlelhető például szoláriumokban is, de a szag rövid időn belül elmúlik.
- Mindig a villamos energiaszolgáltató előírásainak megfelelően járjon el, ha állandó csatlakozást hoz létre a villamos hálózathoz, minden esetben használjon földzárlatvédő megszakítót. Amennyiben bizonytalan, forduljon szakemberhez!
- Mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítási munkát végezne a készüléken, mindig húzza ki a villásdugót. Sohase dugja be vagy húzza ki a villásdugót, ha vízben áll, vagy ha nedves a keze!
- Tilos a készüléket a vízbe mártani!
- Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a kábeltől!
- A készülék hálózati kábele nem cserélhető. Ha a hálózati kábel bármilyen módon megsérül, az egész készüléket cserélni kell. Ne szerelje le a villásdugót, hanem hagyja érintetlenül az

elektromos egységet. Ha az elektromos egységet és a villásdugót leszereli, a készülék elveszti garanciáját.

- A készülék kikapcsolása után a lámpa még kb. 30 percig forró lehet.
- A germicid lámpák hasznos élettartama 9.000 óra, ami nagyjából 1 év folyamatos üzemelést feltételez. Gyakori (napi 3-4-nél több) ki-bekapcsolás csökkentheti a lámpák élettartamát.

## A készülék felszerelése

Határozza meg, hová szereli fel a készüléket. Amikor helyet választ a készülék számára, ne felejtse el, hogy a készüléknek szabadon, akadálytalanul kell mozgatnia a levegőt a helyiségben. Arról is győződjön meg, hogy van-e a kiválasztott hely közelében aljzat. Száraz helyen szerelje fel a készüléket. A készüléket függőleges helyzetben szerelje fel a falra az alábbiak szerint:

1. A készülék oldalán lévő csavarokat távolítsa el.
2. Csúsztassa ki a készülék előlapját.
3. Rögzítse a falhoz a készüléket.
4. Helyezze be a lámpát a foglalatba.
5. Helyezze vissza a megfelelő pozícióba az előlapot.
6. Rögzítse a készülék oldalán lévő csavarokat.
7. Dugja be a villásdugót a csatlakozóaljzatba és ellenőrizze az UV-C lámpa működését, alul felül kékes fény látható. Kezét helyezze a felső nyíláshoz és ellenőrizze a ventilátor működését. Ha érzi a légáramot a ventilátor működik.

## Karbantartás

1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a villásdugót! Várjon 30percet! A készülék kikapcsolása után a lámpa még kb. 30 percig forró lehet.
2. Csúsztassa ki az előlapot az oldalsó csavarok eltávolítása után.
3. Vegye ki óvatosan a lámpát és törölje át egy tiszta, száraz ronggyal.
4. Vegye ki a szűrőt és vízzel öblítse át, majd szárítsa meg.
5. Helyezze vissza a szűrőt és lámpát.
6. Helyezze vissza a megfelelő pozícióba az előlapot.
7. Rögzítse a készülék oldalán lévő csavarokat.
8. Dugja be a villásdugót a csatlakozóaljzatba és ellenőrizze az UV-C lámpa működését, alul felül kékes fény látható. Kezét helyezze a felső nyíláshoz és ellenőrizze a ventilátor működését. Ha érzi a légáramot, a ventilátor működik.

## Műszaki specifikáció

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ➤ UV4AIR Active50   | 50W                   |
| ➤ LT 36W lámpa      | 36W                   |
| ➤ UV-C teljesítmény | 11W                   |
| ➤ Max átlátlás      | 75m <sup>3</sup> /óra |
| ➤ Méretek           | 18x15x72 cm           |

## **Garanciális feltételek**

A termék garanciája a gyártási hibákra terjed ki, a vásárlás időpontjától számított 12 hónapig érvényes. Az UV-C lámpára a garancia nem terjed ki. Garanciális javítást kizárólag a szállító végezhet. A készülék nem megfelelő beszerelésére vagy használatára visszavezethető hibák miatti garanciális igényekkel nem foglalkozunk. A nem megfelelő karbantartás miatti meghibásodásokra szintén nem vonatkozik a garancia. A szállító semmilyen módon nem felel a termék helytelen használatából eredő károkért. A szállító nem felel a készülék meghibásodása miatt bekövetkező járulékos károkért. A szállítási sérülésekkel kapcsolatos panaszokkal csak akkor foglalkozunk, ha a kárt a szállító vagy futár általi kiszállításkor megállapították, illetve igazolták. Kárigény csak a szállítóval vagy a futárral szemben érvényesíthető ebben az esetben.

Gyártó: Hollandimpex Kft, 1181 Budapest Üllői út 505, Magyarország